



2010г.

Назначение устройства

- ## Просмотр записей на компьютере.

- ## Внимание!

1. Необходимо установить SD-карту перед использованием регистратора.
2. Регистратор производит циклическую запись. При заполнении карты памяти регистратор стирает старые ролики и записывает новые. При открытии нового ролика происходит пауза в записи около 2 секунд.
3. Обязательно установите дату и время перед началом записи.
4. Для сброса параметров регистратора нажмите и удерживайте около 3-х секунд кнопку **RESET**.
5. Если Вы не можете выключить запись, нажав на кнопку **REC**, проверьте, не установлен ли в меню режим записи по детектору движения.
6. На SD-карте накапливается служебная информация о работе устройства, поэтому периодически форматируйте SD-карту с помощью компьютера, или через меню устройства.